

## Numeri di serie

**Numero di serie** [X]

[?] [?] [Annulla] [Fine]

Tipo di numero di serie

Numeri di serie numerici (1, 2, 3, ...)

Numeri di serie alfabetici (Aaa, Aab, Aac, ...)

Intervallo numeri di serie

Valore iniziale:  [↑] [↓]

Valore finale:  [↑] [↓]

Incremento:  [↑] [↓]

Zeri iniziali

Numero di spazi:  [↑] [↓]

Etichetta

Prefisso:

Suffisso:

Per impostare un numero di serie ad incremento automatico nel proprio progetto, selezionare **Numeri di serie numerici** oppure **Numeri di serie alfabetici**.

Inserire un **Valore iniziale**, un **Valore finale** e un numero con il valore di **incremento**. Il conteggio dei numeri parte dal valore iniziale e termina con il valore finale.

Per i numeri di serie numerici, selezionare **Zeri iniziali** se si desidera che i numeri comincino con uno o più zeri anteposti. Inserire il numero degli zeri iniziali cliccando su **Numero di spazi**.

Alla voce **Etichetta**, digitare un **Prefisso** oppure un **Suffisso** per i numeri di serie. Il **Prefisso** compare prima del numero di serie, mentre il **Suffisso** compare dopo.

Dopo aver impostato tutti i valori, cliccare su **Fine**. Il numero di serie viene creato.

Per modificare le impostazioni del numero di serie, cliccare sulla scheda **Numero di serie** nel menù **Personalizza**.

Cliccare sul pulsante **Modifica**. Applicare i cambiamenti richiesti e cliccare su **Fine**.

Le modifiche vengono visualizzate nella schermata di **Personalizzazione**.